

Epronics

© GERBTOOL

Setup Wise License Server Step By Step ガイド

現ガイド GerbTool インストール CD を使用しライセンスサーバーをインストールする手順について 説明します。詳細について Wise License Server Guide ご参照ください。

1. サーバー PC の CD ドライブに CD を挿入し、Launch.exe を実行します。



【Install USB Dongle Drivers】を実行します。 インストールメッセージに従って進みます。



2. ドライバのインストールが終了したら USB キーUSB ポートに挿入し、セットアップを終了さ せます。

Setup Wise License server



3. ライセンスサーバー(64bit)をインストール



CDから 【Install Wise License Sever (64bit)】をインストールします。

4. アクティベーションファイル (WISE03.LIC)をサーバーPC ヘコピーします。

Epronics から送られたアクティベーションファイル (Wise03.lic) をメモ帳で開き、一行目に**x**の 代わりにサーバーPC 名を入力し、上書き保存します。 例、変更前: SERVER x FLEXID=9-2A3EDCxx 8855 (FLEXID=<u>9-2A3EDCxx</u> USB キーの Id 番号)

変更後 SERVER SERVERPC FLEXID=9-2A3EDCxx 8855 DAEMON wise03 wise03.EXE FEATURE gt-ins wise03 16.9 permanent 1 START=28-Jan-2023 SIGN2="1EEE ¥ CBF9 4D57 6966 D6B9 0BDA 937B 18B3 88DC EE89 5683 881E 0679 ¥ 3431 228E 09E2 294F 5C1C CF2B EEB6 C1FD EEF1 6E1F 99EF FF1C ¥".. 編集されたファイルを C:¥ProgramData¥WISE Software Solutions¥License に上書きします。

5. LMTOOLS (サーバーソフト)の設定します

Wise License Server Guide に従って LMTOOL を設定し、サーバーをスタートさせます。

デモ動画



ファイアウォールのセットアップ : ご使用のファイアウォールにさーバーがブロックされないように例外設定行います。

C: $\$ Program Files $\$ WISE Software Solutions $\$ License $\$ $\$ $\$ lmgrd.exe wise 03.exe $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ 8855.

6. Client PC のセットアップ

クライアント PC に GerbTool をインストールします。



インストール後にメインメニュー 【Help/License activation Wizard】/ 【Setup User Node】を 実行します

LAN からアクセスの場合:

License Activation Wizard	×	License Activation Wizard
	Welcome to the License Activation Wizard	User Node Information Please enter your Server Name and Port Number below.
	The License Activation Wizard helps you request and/or activate a product activation code quickly and easily.	
	Request Eval License I want a fully functional evaluation license before I numbers	Server Name: SERVERPC Port Number: 8855
	Request License Activation I've already purchased a node-locked or dongle license	License File C:\ProgramData\WISE Software Solutions\License\wise03.lic
SOFTWARE	Setup User Node I've already purchased a floating license and I want to connect to a license server	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	< 戻3(B) 次へ(N) > キャンセル

WAN からアクセスの場合:

LAN アクセスと同様にメインメニューの【Help/License activation Wizard】/ 【Setup User Node】 実行します。

【Server Name】テキストボックスに Server PC IP アドレスを入力します。 Server PC IP アドレスについてネットワーク管理者と相談ください。

Setup Wise License server



ルータの IPv4 パケットフィルターの設定

ポート 8055 に送られてきたパケット、サーバーPC に通過するように指定してください。 設定についてネットワーク管理者と相談してください。

Youtube セットアップについての動画 Japanese <u>https://youtu.be/sE6XoKDJvKc</u> English <u>https://youtu.be/0_tQ7Dena_Y</u>

