I. <u>新規パッドスタックの作成</u>

ライブラリの上で右クリックして"ライブラリエディタ"を選択します。



"パッドスタック"をクリック

暮 OPUSERXP - ライブラリエディタ (編集 部品:[New part]¥Un Named) 🛛 🔤 🗔 🔀					
771	(ル(E) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)				
	名称	UnNamed			
	接頭辞	U			
	≣¥\$⊞	UnNamed Part			
	メーカー				
	テクノロジ				
	外部インテックスコート				
	部品ソースライフラリ	[New part]			
	ハッケージ 詳細				
	パックーン				
	ハックーンスイン パッケー 31/EDECタ				
	パッケージIPCタ		<b>▼</b>		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	  a	<b>≓</b> ∣		
		推成ジループ			
部品編集 シンボル パッケージ パッドスタック 基板キャビネット					
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					

ウィザード画面が起動されるので、名称、ホールサイズ、エアギャップ等、各値を入力して"描画/作成"をクリック、さらに細かく設定する場合は、"レイヤー表示"をクリックします。(名称は半角英数で入力して下さい)

宭	「規パッドスタック- 作成・選択	(C:¥OPUSERXP_171¥LIB)	×		
	View				
Γ	パッド スタック	ブロパティ			
	名称	P_RND_0800			
	パッド スタック詳細	デフォルト新規 パッド スタック			
	パッド スタックタイプ	リード部品(PMD)			
	ホール直径	0.800mm			
	ホールカテゴリ	0			
	サーマルパッド作成				
	ーーエアギャップ	0.500mm	ATTN -		
	レイヤーグループ		·····		
	書品(Top)面マスクレイヤー	オプション			
	パッド スタックタイプ				
	パッドスタック形状	円形			
	直径	1.800mm			
	エアギャップ	0.500mm			
	書品(Top)面パターンレイヤー	オプション			
	パッド スタックタイプ	<b>V</b>			
	パッド スタック形状	円形			
	レイヤー表示( <u>S</u> ) 描画/作成( <u>M</u> )> ホール直径/Cat 0.8128mm/0				
	ディスクライブラリ パッケージ	新規/編集			
	<u>~ルブ면</u>		マニュアル編集へ キャンセル		

変更されたパッドスタックを確認し、"マニュアル操作へ"をクリックします。

新規パッドスタック - 作成・選択	R (C:¥OPUSERXP_171¥LIB)	
View		
パッド スタック	ブロパティ	
名称	P_RND_0800	
パッドスタック詳細	デフォルト新規 パッド スタック	
パッド スタックタイプ	リード部品(PMD)	
ホール直径	0.800mm	
ホールカテゴリ	0	
サーマルパッド作成		
ーーエアギャップ	0.500mm	
レイヤーグループ		
夢品(Top)面マスクレイヤー	オブション	NUL X
パッド スタックタイプ		
パッド スタック形状	円形	
直径	1.800mm	
エアギャップ	0.500mm	
夢品(Top)面パターンレイヤー	・オプション	
パッド スタックタイプ		
パッドスタック形状	円形	<b>•</b>
レイヤー表示( <u>S</u> )	插画/作成( <u>M</u> )>>	ホール直径/Cat U.800mm/0
512021220 100-2	<u>新规/翻朱</u>	
へルプ(4)		マニュアル編集人 キャンセル
		Y== 2770 mm xc / Y

暮 OPUSERXP - ライブラリエディタ(編集 パッドスタック:[New パッドスタック]¥P_RND_0800) 💦 🖃 🔲 🔀				
ファイル(E) 編集(E) レイヤー(L) 設定(R)	表示(V) ヘルプ(H)			
0.01 38mm - 🕀 🔾 🕢 🗖 - 📖	拡大レンズ パッドスタック アクティブレイヤー(A)			
X= 1.1868mm Y= -0.9384mm	ツールバー アイテムフレーム			
0.127mm ▼ ‡ 0.3048mm ⊖ 0.	単位(U) エアギャップ( <u>A</u> )			
	スクロールバー Ctrl+R ・サーマルパッド(H) ・ツールチップテキスト(T) モノクロ(M) ルーラー(R) 寸法線パラメータ(D)			
	「 ロングカージル(©)			
部品編集 シンボル パッケージ パッドスタッ	クター基板キャビネット			
② ② Esc パッド スタック編集				

<sup>&</sup>quot;ファイル/保存パッドスタック名前を付ける"をクリック



パッドスタックの名称、ライブラリの名称を確認して "保存をクリックします。(ライブラリ名称は半角英数で入力して下 さい)

保存 パッドスタック	
保存 パッドスタック 保存 パッドスタック つ c: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	バッド スタック 名称(N)   P.RND_0800 Enter name of new library file or select from the below:   @YoKuTsuKauPad
AVR NOT PIC Std Vhdis Work	PADSTADK.PADSTADK
<ul><li>ヘルプ(円)</li></ul>	保存(5) キャンセル

全く新しいライブラリに保存した場合は、ライブラリエクスプローラを起動して"表示/検索シーケンス"を選択

💐 ライブラリエクスプロー	-ɔ(C:¥OPUSERXP_171¥LIB)	
」ファイル(E) 編集(E) 景 〒 및 Parts 〒 ● Symbols	転回 ヘルブ(出) プレビュー ・ 小さ(いアイコン(S) 」…	^
Padstacks	一覧(L) rt ↓ 詳細(D) P ↓フレッシュ(D) F5 RT	
	(東京シークンス)	~
76 Part Libraries found	< <   ページ付けはありません >>>	>  ページ

ライブラリ検索シーケンスにて新規登録したライブラリにチェックが入っている事を確認します。

💐 ライブラリエクスプローラ(C:¥OPUSERXP_171¥LIB)					
□ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)					
<ul> <li>Parts</li> <li>Symbols</li> <li>Packages</li> <li>Padstacks</li> <li>(PROJECT LIBRARY)</li> <li>(PROJECT LIBRARY)</li></ul>	Name	Type Through Hole Pa	Shape Round		
		l Pages		>> >  <b>~</b> -9	
1 登録パッド スタック					