ePRONICS

© OPUSER V

スケマティックエディタ ネットネーム表示・編集

配線後、スケマティックエディタ上へネットネームを表示し、編集する方法で す。

1.0: インスタントネットラヘ ル・インスタントワイヤラヘ ルの使用







 S
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

 I
 U
 U
 U
 U

X ネットネームテキストの変更 承認 キャンセル UN10 L RES1/81 N ネットのプロパティ(Sch) ンロパティ 名称 3 - 47 RES1/8W, 1 F a.a. ≅7≠1⊎ 「ス 「スメンバー (ソビーダンスコント + ļ บ้ ?i

> | | 選択したネートの名称を変更

ファンクションツールから、接続/ネット編集 を選択し、オプションツールから、ネット/バ スメンバーラベル追加/編集を選択します。

ワイヤー上をクリックします。 カーソルヘネットネームがセットされます、 クリックして配置します。

ネットネームを変更する場合は、ネットネー ムをクリックして変更します。

ネット名称を変更する場合は、プロパティか ら行います。

ファンクションツールから配線/ネットプロパ ティを選択、ワイヤーをクリックします。

プロパティ画面右の名称を変更します。

変更の際、ネットネームも更新され変更が行われます。

<u>1.0: インスタントネットラベル・インスタントワイヤラベルの使用</u>

配線の作成と同時にネット名を割り当て、ネットラベルを表示します。

設定(R) マップ(M) 表示(V) ヘルプ(H)	
✓ アンドゥ/リドゥ使用 Ctr	+O メニュー設定からインスタントネットラベル
ズーム倍率設定	及びインスタントワイヤラベルにチェックを
ルーラーの設定	▶ 入れます。
ツールバーのカスタマイズ	
MixedModeシミュレータ	
EDSpiceシミュレータ	
✓ インスタントネットラベル(I)	
✓ インスタントワイヤラベル(L)	
インスタントパッケージング(P)	
ネットネーム入力 ネットネーム[n] マ[n]	
n - named	
キャンセ	
	トされます、クリックして配直します。
CNTY Yco 30 1	R1
THD OUT	
RSI CHG RSI R	ES1