I. スケマティック:半自動配線

設定から"ワイヤの自動配線"にチェックが入っていることを確認します。



オプションツール"ピンへ接続""T字配線(接続)許可"が有効になっていることを確認します。

建 スケマティックエディタ (回路: MAINHIER - ページ MAINPAGE)[プロジェクト: モータ	制御]	-		K
ファイル(E) 編集(E) フォーマット(M) ツール(T) 設定(R) マップ(M) 表示(V) ヘルプ(H)				
0.0050″ • 🕀 😋 🞞 🚱 🗗 • 🛄 • 0.1000″ • 🔛 0.0500″ • 1.0° • 📃 MAIN	PAGE	•		
📗 💵 🔚 🛄 💋 📫 🌇 💾 💬 🗊 🗍 🛲 - 0.0020° 🕞 📗 Vector Font	▼ 0.0600 [∞]	• 18	. I <u>U</u>	•
	· · · ·			
¹¹ 90 記録 F2 F2 F2 F2 F3 F5				
・ ・<				
ペロパティ 21 配線/ネットプロパティ 22 全ネット自動配線 F6 21 堅 配貼り付け 22 全ネット自動配線 F7				
With a state of the				
	\mathbf{D} is a			
IN4148 2 ₪ 01 1N4148 2	x Q2			
\mathbb{R}^3				
P V V V B B C T 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3				1

部品接続ピンの上でクリック、カーソルを少し動かすとピンの上に青い四角が表示されます。

四角が表示されていない場合、ピンにワイヤが接続されていないことを示します。Esc を押してやり直してください。



接続先のピンをクリックします





T字配線する際、そのまま"ピンに配線"機能が有効になっていると、配線への接続が出来ない為、配線を引き始めた後に、 "90°配線"へと切り替えます。





配線の完了となります。半自動配線を行う場合は、再度"ピンへ配線"へ切り替えます。

