



I. Lay_パターン角を円弧にする

パターンのベンドポイントを円弧に変換します

『パターン/ネット編集/円弧作成/削除』を選択



場所にあわせてサイズを選択します



それぞれのパターンの角を円弧にします

