

ePRONICS

© GERBTOOL

GerbTool ホットキー

CAM350 ホットキーを GerbTool で使用

マウスボタンとファンクションキーへの機能割当て

GerbTool では、操作において頻繁に使用される機能をホットキーとして登録がされています。 このホットキーの使用により、操作の短縮が計れ、作業の効率が向上します。 また CAM 編集ツール、CAM350 や VisualMAster で使用しているホットキーを GerbTool で使用す ることが可能です。

Cancel	Esc
Edit System Flags	Ctrl+F
Change Grid	Ctrl+G
Me Units	Ctrl+M
Abs Coords	С
Rel Coords	Ctrl+C
Next Dcode	D

ホットキーは画面上で右クリックメニューから確認することができます。
 メニュー右横には割当てているホットキーが表示されます。
 各キーに「Ctrl」キーをプラスする場合は逆機能の登録が多くされています。
 (例) C: 絶対座標入力

Ctrl + C:相対座標入力

<u>注意:ホットキーを使用する際は、キーボードの日本語入力をオフにしてください。</u>

KEY	コマンド
1–9,0	レイヤー1-10 手前に表示
Ctrl + 1–9,0	レイヤー11-20 手前に表示
Α	全レイヤーを表示
Ctrl + A	アクティブレイヤーのみ表示
Shift + A	アパチャーセットアップ 画面表示
В	表裏表示切り替え
Shift + B	レイヤーセットセアップ画面表示
С	絶対座標入力
Ctrl + C	相対座標入力
D	次のDコードを選択
Ctrl + D	前の D コードを選択
Ctrl + F	変数セットメニュー表示(開発者用)
G	グリッド表示/非表示
Ctrl + G	グリッド設定変更
Н	ハイライト表示/非表示
I or +	拡大
Ctrl + I	画面をクリップボードにコピー
L	次のレイヤーをアクティブに設定
Ctrl + L	前のレイヤーをアクティブに設定
Shift + L	レイヤーセット画面を表示
Μ	マクロ実行
Ctrl + M	単位設定画面表示
Ν	アクティブレイヤーのポジ/ネガ表示切り替え
Ctrl + N	ファイル新規作成
O or –	縮小
Ctrl + O	ファイルを開く
Р	画面をマウスの位置に移動
Ctrl + P	オートパンモード オン/オフ切り替え
Ctrl + Alt + Q	プログラム終了
Q	アイテムプロパティ
R	再描画
Ctrl + R	全体表示
S	スナップグリッドオン/オフ切り替え

ホットキー				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ • _•_~	•		-÷~.

Ctrl + S	ファイル保存
Т	NC ツールパス表示/非表示切り替え
Shift + T	NC ツールセットアップ
U	最後の編集をアンドゥ
Ctrl+U	すべて編集をアンドゥ
Shift+U	リィドゥ
V	合成レイヤー表示/非表示
Ctrl+V	バーチャルパネル表示/非表示
X	Allegro/OrCAD とのクロスプローブ
	オン/オフ切り替え
Y	レイヤーセットアップ
Esc	カレント動作を終了
Enter	カーソル位置座標
Home	アイテムの中心にカーソルをスナップ
Ctrl+Home	アイテムの中心にカーソルをスナップ後
	絶対座標を表示
PgUp	カーソルブロックサイズを増加
PgDn	カーソルブロックサイズを減少
←→ ↑₩	左右上下へスクロール



CAM350 ホットキーの使用

CAM350 ホットキーをエミュレートするには、メニューから Options /Configure を選択 Hot keys のタブをクリックします。

Right Click Po	oup Menu				
Command		Hot Key		Enable	All
🗹 Cancel		Esc			
🛛 🗹 Edit System F	lags	Ctrl+F			
🛛 🗹 Change Grid.		Ctrl+G			
🗹 Units		Ctrl+M		Move Up	
🛛 🗹 Abs Coords		С		Marin D	
🛛 🗹 Rel Coords		Ctrl+C		INIOVE D	own
🗹 Next Doode		D			
🗹 🛛 Prev Doode		Ctrl+D			
Grid Snan		S	_		
 Next Dcode Prev Dcode Grid Snan 		D Ctrl+D S	¥		

Hot Key Emulation から CAM350 を選択し、OK をクリックします。設定完了です。



マウスボタンとファンクションキーへの機能割当て

Function keys/ mouse のタブを選択します。

「Mouse Bottins」 「Function Keys」から機能を選択します。

onfiguration						2
User Menu	Macro Files	Units and Pre-	cisior	n 🗍 Hot Keys 🗍 N	IC Settings Cros	s Probe
General	Display <mark>Fur</mark>	iction Key/Mous	e	Ap List Converters	Paths, Files, Ext	ensions
-Mouse But	ttons -					
	Left	Mic	Middle Right			
ViewW	/indow	▼ ViewZoom]	'n	▼ None	-	
	·					
Function M	leys -		7.			
I: Help			1:	DocReportApertur	es 💌	
2: View	2: ViewFilmbox		8:	QueryHighlight	<u> </u>	
3: Viewl	: ViewPrevious 💌		9:	QueryItem	•	
4: Viewi	ViewAll		10:	Menu	T	
5: Setup	SetupLayers 💌		11:	EditSelectAdd	•	
6: Setup	Apertures	•	12:	EditSelectRemove	-	
				,	_	
	Γ	ОК	4	キャンセル 通	箇用(A) 🗛 🔨	ルプ

マウスの右ボタンの機能を登録する場合は、HotKeys にあるポップアップメニューが無効になっていることを確認してください。

C	onfiguratio	n								×	
ĺ	General	neral Display Function Key/M				Mouse Ap List Convert			ters 📔 Paths, Files, Extensions		
	User Menu Macro Files Units			Units and Precisi	and Precision Hot Keys		NC Settings		Cross Probe		
Right Click Popup Menu											
	Comm	nand		Ho	t Key			Enable.	All		